CONEXION DEL DRON Y CONTROL REMOTO A LA RED NTRIP DEL IGN DE ARGENTINA

Para poder usar la opción de RTK en el remoto DJI con el servidor NTRIP del IGN se deben completar los 2 pasos siguientes:

- 1 Tener acceso a internet desde el control remoto del dron
- 2 Obtener permiso de acceso al servidor Ntrip Caster del IGN (Instituto Geográfico Nacional) de Argentina.

EXPLICACIÓN DE PASOS PARA OBTENER PERMISO DE ACCESO AL SERVIDOR NTRIP CASTER DEL IGN DE ARGENTINA

Los pasos a seguir son los siguientes:

1 - Llenar el formulario de registro en la siguiente pagina del IGN:

https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geodesia/RamsacNtrip/Registro

Y nos va a aparecer la siguiente página:

< → a (:	https://www.ign.gob.ar/Nuestras	Actividades/Geode ★	🖻 🞽 🧭 🖌 🛄 🦉	9 🛯 🍓 🖬 🗸 🔿	🛞 🛔 🗗 🛃 🔕 New Chrome available	:
1	Ministerio				f 🛛 🛛 🗖 📉 🔪	
Ľ	de Defensa		NUESTROS PRODUCTOS	NUESTRO INSTITUTO NUESTRA	S ACTIVIDADES NUESTROS SERVICIOS	
INS	STITUTO	NTRIP - R	EGISTRO			
In	stitucional					
Re	epresentaciones ternacionales	Si ya tiene un usuar	io y olvidó la contraseña, por fav	or, haga click <mark>aquí</mark> .		
Ac	dministración	Si ya tiene un usuar Ante cualquier dud	io y no ha recibido el email de vi a o consulta contactarse con el e	erificación, por favor, haga click equipo de soporte técnico de R	aquí. AMSAC-NTRIP:	
Ma	arco Legal	ntrip@ign.gob.ar				
Tra	ansparencia					
AC	TIVIDADES	Para registrarse, por f	avor, complete los datos a contir	nuación:		
Ge	eodesia	Nombre de usuario				
R	AMSAC	Reingrese nombre				
R	AMSAC-NTRIP	de usuario				
1	Introducción	Contraseña				
1	Mapa de la red	La constraseña solo pued	o contener caracteres comunes y núr	neros. No se admiten ñ ni tildes.		
	Registro Documentación técnica	Repetir Contraseña				
		Correo Electrónico				
P	OSGAR 07					
P	OSGAR 94	Repetir Correo Electrónico				
p C	IGA					
V	EL-Ar	Nombre completo				
G	EOIDE-Ar16	Profesión/Ocupación	- Seleccione -			
R	ed de Nivelación	Empresa/Institución				
R	ed Gravimétrica					
M	lodelo Digital de Elevaciones	País	- Seleccione - V			
H	ervicio internacional de la lora	Estado/Provincia				
Ti	rabajos y publicaciones	/Tiene un receptor	⊖ Si			
G	eorreferenciación	apto para recibir correcciones	O No			
Ca	artografía	diferenciales en				
Int	formación Geoespacial	Ionnato Ricon:				
Se	ensores Remotos	¿Qué versión de RTCM	- Seleccione -			
1+1	D	prefiere/utiliza?				
SEI	RVICIOS	¿De cuántas	- Seleccione -			
Se	ervicios Web de Mapas	frecuencias es su receptor?				
Pu	ublicaciones					
Ve	entas	constelaciones	- Seleccione - Y			
Ca	apacitación	admite su receptor?				
Bi	useo Geografico blioteca	C	O Andreada and an analytica			
		utilizará el servicio?	Catastro			
			⊖ Científico			
			 Desarrollo de intraestructura; Geodesia 	y obra publica		
			O Industria petrolera			
			Navegación Topografía			
			○ Otro			
			 Acepto los términos y condici 	ones del servicio		
			Deseo recibir información del	servicio por email		
			I'm not a robot	2		
				reCAPTCHA Privacy - Termo		
			Enviar			
				LACES	SITIOS ION	
		Ministerio	EN	EACES	SITIOS IGN	
	GN (E	de Defensa kepükkes Argentins	Argentina.gob.ar Ministerio de Defensa		GEOPORTAL	
	da Cabildo 381 - C14264AD - C A		SHN		BAHRA	
Re	pública Argentina		<u>SMN</u> CITEDEE	SIRGAS GAEA	f 🕅 🔟 🗖 🛰	
Tel	éfonos:		MINCYT			
Sev Dir	cretaria Presidencia: 4576-5566 : Gral. de Administración y RRHF		CONAE	UN-GGIM		
De			IDERA	UN-GGRE		
Ho	r <mark>ario:</mark> nes a Viernes de 7:00 a 15:0 <u>0 hs.</u>		UNDEF			
Ho	rario Dpto Ventas: nes a Viernes 8:00 a 14:00 hs.					

2 - Para llenar el formulario elegimos un nombre de usuario y una contraseña, nuestra dirección de correo electrónico y todos los demás datos que pide el formulario.

En el formulario, la respuesta a la pregunta "¿Tiene un receptor apto para recibir correcciones diferenciales en formato RTCM? elegir la opción "Si"

En el formulario la elección de las respuestas a las siguientes 4 preguntas:

"¿Qué versión de RTCM prefiere/utiliza?"

- "¿De cuántas frecuencias es su receptor?"
- "¿Cuántas constelaciones admite su receptor?"
- "¿Con qué fin utilizará el servicio?"

Sea la respuesta que fuere la elegida, el IGN te va a dar el acceso a su servicio RTK NTRIP

- 3 Al final del formulario tildar la opción "Acepto los términos y condiciones del servicio"
- 4 Tildar la opción "I'm not a robot"
- 5 Hacer click en el botón "Enviar"

¿Tiene un receptor apto para recibir correcciones diferenciales en formato RTCM?	● Si ○ No
¿Qué versión de RTCM prefiere/utiliza?	No lo sé 🔹
¿De cuántas frecuencias es su receptor?	Doble frecuencia
¿Cuántas constelaciones admite su receptor?	Full GNSS v
¿Con qué fin utilizará el servicio?	 Agricultura de precisión Catastro Científico Desarrollo de infraestructura y obra pública Geodesia Industria petrolera Navegación Topografía Otro
\Rightarrow	 Acepto los términos y condiciones del servicio Deseo recibir información del servicio por email
\rightarrow	Vim not a robot
\rightarrow	Enviar

- 6 Esperar en la casilla de correo electrónico ingresada la respuesta del IGN a la solicitud de permiso para poder conectarse a alguna/s estaciones bases a través del servidor NTRIP Caster del IGN. La respuesta del IGN puede tardar de uno a dos dias.
- 7 Una vez recibida la respuesta por mail del IGN, ya estás en condiciones de conectarte al servidor NTRIP Caster del IGN y elegir la base que esté mas cercana a la posición en la que vas a realizar el trabajo.

SELECCIÓN DE LA BASE RTK DEL IGN

8 - Para elegir la base RTK NTRIP (del IGN) mas cercana al area de trabajo del dron ir a la siguiente página del IGN:

https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geodesia/RamsacNtrip/Mapa

Y aparecerá la siguiente página:



En ese mapa se puede hacer Zoom y se lo puede desplazar para ir hasta la zona en donde está nuestra área de trabajo, por ejemplo si mi area de necesidad de cobertura está en una zona cercana a "Tres Arroyos" en el sur de la provincia de Buenos Aires puedo hacer zoom en el mapa en la zona sur de Buenos Aires y ver lo siguiente:



Agrandando todavia mas con el zoom la zona de esa estación base elegida, puedo ver la siguiente imagen:



9 – Podemos apreciar que en la etiqueta blanca dice **3ARO**, y ese es el nombre de la estación base elegida, o también llamado el "Codigo estación".

Y vemos que si hacemos un click justo "sobre el punto celeste" (NO sobre la etiqueta que dice 3ARO) nos va a aparecer lo siguiente:



Si le damos click a la flecha roja inferior "Ver información" nos va a aparecer la pagina siguiente con todas las características de esa estación base.

← → C 😁 https://dnsg.ign.gob.ar/app:	s/ramsac-forms-popup/#/3ARO	🗴 🕤 🗶 🖉 🖬 🦓 🖬	*
RAMSAC			
INFORMACIÓN GENEI	RAL		
Código de identificación: Código internacional: País: Provincia: Ciudad / Localidad: Fecha de instalación: Formulario completo: Formulario ICS: Serie de tiempo: Condo:	SARO 41570M001 Argentina Buenos Aires Tres Arroyos 2013-06-12 Descargar formulario completo Descargar formulario ICS Descargar serie en formato JSON (descripción del contenido) OFFLINE		
COORDENADAS GEOL POSGAR 2007 (ÉPOCA 2006.6)	DÉSICAS ³²⁾	COORDENADAS CARTESIANAS POSGAR 2007 (ÉPOCA 2006.632)	
Latitud: Longitud: Altura elipsoidal: Cota SRVN16:	-38°22'55.47617" -60°16'27.29679" 137.479 m 124.176 m	X: 2482376.511 m Y: -4347528.014 m Z: -3938861.993 m	
RECEPTOR ACTIVO		ANTENA ACTIVA	
Modelo: Código IGS: Número de serie: Fecha de instalación: Sistema de satèlites: Ángulo de máscara: Intervalos de registro [seg]:	Leica GR10 LEICA GR10 1701208 2013-06-12 GP5+GLO 3 ^o 1 - 5 - 15	Modelo: Leica AR10 Código IGS: LEJAR10 NONE Número de serie: 15169056 Fecha de instalación: 2013-06-12 Altura de antena: 0.000 m (Referida a la base de la antena)	
SERIES DE TIEMPO		ELIPSE DE ERROR	
100 000 000 000 000 000 000 000 000 000		Fiscal restance (Series of the field of the	

Lamentablemente en el ejemplo elegido , en la imagen anterior se puede visualizar que el estado de esta base es de "OFFLINE", es decir que aparentemente no está en funcionamiento.

Cambiemos el ejemplo, si mi zona de trabajo va a ser en la zona de Munro en el Gran Buenos Aires, elegimos otra base como por ejemplo la que está en C.A.B.A (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) llamada "IGM1"

ninistración	
arco Legal	Olivos
Transparencia	
CTIVIDADES	
11/1/10/2005	Estación GPS/GNSS RAMSAC
Jeodesia e Colorado	
Introducción	Codigo estacion: IGM1 Link: Ver información
RAMSAC	Comu
AMSAC-NTRIP	IGM1 Comúna 14
ntroducción	General San
lapa de la red	Comuna 2 Comuna 15
egistro	
Documentación técnica	Caseros Comuna 11 C
SGAR 07	Comuna 6 Comuna 5
SGAR 94	Comuna 10
P-Ar	Comuna 7
A	Comment
-Ar	Comula a
DIDE-Ar16	
d de Nivelación	Comuna 8
Gravimétrica	San Justo
elo Digital de Elevaciones	5 km
rvicio Internacional de la ora	Leafiet Mapa del Instituto Geográfico Nacional, capa de calles

Y hacemos click en mas información obtenemos :

į.	→ C 😄 https://dnsg.ign.gob.ar/apps/ran	nsac-forms-popup/#/IGM1		* 5 2 0 , 5 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	RAMSAC			_			
	INFORMACIÓN GENERA	AL					
>	Código de identificación: Código internacional: País: Provincia: Ciudad / Localidad: Fecha de instalación: Fecmulario completo: Formulario (DS: Serie de tienepo: Estado:	ICM1 41505M003 Argentina Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2003-07-19 Descargar Formulario Los Descargar Formulario LOS Descargar Formulario LOS NELINE					
	COORDENADAS GEODÉSICAS POSGAR 2007 (ÉPOCA 2006.632)		COORDENADAS CARTESIANAS POSGAR 2007 (ÉPOCA 2006.632)				
	Latitud: Longitud: Altura elipsoidal: Cota SRVN16:	-34 ¹ 34 ¹ 20.07733" -58°26'15.4958" 50.694 m 34.591 m	X: Y: Z:	2751804.044 m -4479879.309 m -3598922.511 m			
	RECEPTOR ACTIVO		ANTENA ACTIVA				
	Modelo: Código IGS: Número de serie: Fecha de instalación: Sistema de satélites: Ángulo de máscara: Intervalos de registro [seg]:	Trimble NetR9 TRIMBLE NETR9 5035K70010 2019-11-27 GP5-GLO 3 ^o 1 - 5 - 15	Modelo: Código IGS: Número de serie: Fecha de instalación: Altura de antena:	Ashtech 700936D_M w/SNOW Dome ASH700936D_M SNOW 762 2003-07-19 0.000 m (Referida a la base de la antena)			
	SERIES DE TIEMPO		ELIPSE DE ERROR				
			TA Califor de Residem No 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	the Characteristic State of th			

Y en el estado podemos ver que dice resaltado en color verde "ONLINE", eso significa que esa base está en funcionamiento.

CONFIGURACION DEL RTK EN EL CONTROL REMOTO DEL DRON

Para configurar el RTK en el control remoto del dron se necesitan tener disponibles los siguientes datos:

Usuario elegido para el IGN Contraseña elegida para el IGN Dirección del server Ntrip Caster del IGN Número de Puerto Punto de montaje

OBTENCIÓN DEL PUNTO DE MONTAJE DE LA ESTACION BASE ELEGIDA DEL IGN

Una vez elegida la estación base del IGN, tenemos que tener en cuenta el nombre de la estación base obtenida en el punto 9 de este documento.

En el caso del primer ejemplo de la estación base de la zona de Tres Arroyos (Bs As) el nombre de la estación base es **3ARO** y en el caso del segundo ejemplo que dimos de la base que está en C.A.B.A. cercana a la zona de Munro el nombre es **IGM1**

Para obtener el Punto de montaje de la/s estaciones bases elegidas, nos dirigimos al link siguiente:

https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geodesia/RamsacNtrip

Y en la parte inferior de la página podemos ver una tabla con 4 columnas como la siguiente imágen:

					puntos de montaie
	Estación	Mountpoint	Mountpoint	Mountpoint	asignados a cada una
	Latacion	RTCM 2.3	RTCM 3.0	RTCM 3.2	las 3 versiones de
mplo 1	25MA		25MA-v3.0		RICM
	3ARO		3ARO-v3.0		
	ABRA		ABRA-v3.0		
	AGGO		AGGO-v3.0		
	ALTA		ALTA-v3.0		
	AUTF		AUTF-v3.0	AUTF-v3.2	
	AZUL		AZUL-v3.0		
	BATE		BATE-v3.0	BATE-v3.2	
	BCAR			BCAR-v3.2	
	ВСНІ		BCH1-v3.0	BCH1-v3.2	
	BOLS		BOLS-v3.0		
	CAEP		CAEP-v3.0		
	CATA		CATA-v3.0		
	CHAC		CHAC-v3.0		
	СНІМ		CHIM-v3.0		
	CHLT		CHLT-v3.0		
	СНМА		CHMA-v3.0		
	СНОУ		CHOY-v3.0	CHOY-v3.2	
	CSJI		CSJ1-v3.0	CSJ1-v3.2	
	CSLO		CSLO-v3.0		
	CSOM		CSOM-v3.0		
	DINO		DINO-v3.0	DINO-v3.2	
	DORE		DORE-v3.0	DORE-v3.2	
	EBY1		EBY1-v3.0		
	EPGZ		EPGZ-v3.0	EPGZ-v3.2	
	EPSF		EPSF-v3.0	EPSF-v3.2	
	ESQU		ESQU-v3.0	ESQU-v3.2	
	FEDE		FEDE-v3.0		
	FMAT		FMAT-v3.0	FMAT-v3.2	
	FOSA		FOSA-v3.0	FOSA-v3.2	
	FUTF		FUTF-v3.0		
	GGUA		GGUA-v3.0	GGUA-v3.2	
	GRCA		GRCA-v3.0		
	GROC	GROC-v2.3	GROC-v3.0		
	GUAY		GUAY-v3.0		
1.0	GVIL		GVIL-v3.0	GVIL-v3.2	
emplo 2 ———	IGM1	IGM1-v2.3	IGM1-v3.0	IGM1-v3.2	
	ITAI		ITAI-v3.0	ITAI-v3.2	
	JBAL		JBAL-v3.0	JBAL-v3.2	
	JCHL		JCHL-v3.0	JCHL-v3.2	
	JVCH		JVCH-v3.0	JVCH-v3.2	
	JVGO		JVGO-v3.0		
	LARJ		LARJ-v3.0		
	LHCL		LHCL-v3.0	LHCL-v3.2	
	LPGS		LPGS-v3.0	LPGS-v3.2	
	LROS		LROS-v3.0	LROS-v3.2	
	MECO		MECO-v3.0		
	MGLO		MGLO-v3.0	MGLO-v3.2	
	MGNO		MGNO-v3.0	MGNO-v3.2	
	MGUE		MGUE-3.0	MGUE-3.2	
	MPL2		MPL2-v3.0		
	MZAC		MZAC-v3.0		
	MZAE		MZAE-v3.0		
	MZAL		MZAL-v3.0	M7AI -v3.2	
	MZAR		MZAR-v30		
	MZAU		MZAU-v30		
	MZGA		MZGA-v3.0		
	MZDE		MZDE-vZO		
	NEON		NEON 17.0		
	NECA		NEGN-V3.0		
	NGAO	NCAO	NESA-V3.0		
	NOAQ	NGAQ	NOVA	NOVANZO	
	NUCA		NUCA-V3.0	NUYA-V3.2	
	NUGA		NUGA-V3.0	NUGA-V3.2	
	OAFA		OAEA-V30	OAEA-V32	

La tabla de la imagen anterior se extiende en la página del IGN hacia abajo, conteniendo 65 estaciones más.

En la columna de la izquierda figuran los nombres de todas las estaciones base del Ign. En la 2da, 3ra y 4ta columnas figuran los **Puntos de montaje** de la estación elegida correspondientes a la version de RTCM con la que trabaja la base elegida. Las estaciones base del IGN trabajan con las siguientes versiones de RTCM:

RTCM v2.3 RTCM v3.0 RTCM v3.2

En el caso del ejemplo 1, zona cercana a Tres Arroyos, en donde hemos elegido la base llamada 3ARO, si vamos a la tabla de la imagen anterior, podemos ver que esa estación base trabaja únicamente con la versión 3.0 de RTCM, y el nombre del punto de montaje que el IGN eligió para esa estación base es : 3ARO-v3.0 En resumen para este caso el punto de montaje es : 3ARO-v3.0

En el caso del ejemplo 2, zona cercana a la zona de Munro, hemos elegido la base llamada IGM1, entonces para obtener el nombre de su punto de montaje (dependiendo de la versión de RTCM con la cual trabaja), vemos que para esta base disponemos de 3 opciones de puntos de montaje.

IGM1-v2.3 IGM1-v3.0 IGM1-v3.2

El punto de montaje elegido para la estación base **IGM1** (de alguno de los 3 puntos de montaje anteriores) va a depender de la versión de RTCM que soporte el sistema de RTK de nuestro dron.

Suponiendo que nuestro control remoto trabaje con la version 3.2 de RTCM, el punto de montaje elegido sería: IGM1-v3.2

CONFIGURACIÓN DE NTRIP Y RTK PARA EL CONTROL REMOTO

Para el control remoto del dron (compatible con RTK) (o dispositivo Rover). ingresamos al menu en la parte de RTK NTRIP y llenamos los siguientes campos:

Nombre:	Cualquier nombre que elijas para tu conexion				
Dirección NTRIP:	ntrip.ign.gob.ar				
Puerto:	2101	2101			
Usuario (o Cuenta):	Usuario elegido para el IGN				
Contraseña:	Contraseña elegida para el IGN				
Punto de montaje:	IGM1-v3.2	Ese es el nombre del Punto de montaje elegido (ejemplo 2) de alguna de las estaciones base RTK del IGN.			

darle click al botón "Guardar" o "Save" y el indicador del RTK del remoto se tiene que poner en color verde.

En el caso de que el menú del remoto esté en idioma inglés, los campos a llenar van a ser los siguientes:

Name: **NTRIP Host:** Port: User: **Password: Mountpoint:**

Dependiendo del control remoto que tengamos y del software de vuelo que este tenga instalado podemos poner como ejemplo algunas de las siguientes configuraciones :

En el menú presionar en "Settings" o "Configuración" y aparecerá la siguiente pantalla:

Elegir la opción RTK





De las 2 opciones, elegir la opción **Custom Network RTK**



En el caso de tener en el remoto la aplicación siguiente:

Ir a "Configuración" y aparecerá la siguiente pantalla, seleccionar la opción que está dentro del círculo rojo



Aparecerá el siguiente menú:



En el menú desplazar el cursor de "Posicionamiento RTK" hacia la derecha:



Luego de desplazar el cursor de "Posicionamiento RTK" a la derecha, hacer click en "Seleccionar tipo de servicio RTK" y aparecerán las opciones "Estación móvil D-RTK 2" y "RTK de red personalizado". Elegir la segunda opción:



Y aparecerá la pantalla siguiente. Ingresar los datos mencionados en la explicación previa como se indica a continuación:

A A	C 1 I RTK débil. No se puede despeg %	Ajuste de posicionamiento preciso X	
		Nombre Elegir cualquier nombre	
		Dirección NTRIP ntrip.ign.gob.ar	
		Puerto 2101	
		Cuenta Usuario elegido para el IGN	
		Contraseña Contraseña elegida para el IGN	
		Punto de montaje IGM1-v3.2	
		Cancelar Guardar	R3

Recordar que el Punto de montaje fué el elegido para el ejemplo 2, pero allí hay que poner el punto de montaje que se eligió. Hacer click en el botón "Guardar" y **el indicador del RTK del remoto se tiene que poner en color verde** y aparecer el texto **"RTK conectado Datos RTK en uso"** (también en color verde)

A CONTRACTOR	Kormal B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	Ajuste de posicionamiento preciso X Estado: RTK conectado. Datos RTK en uso			
		Orientación: Posicionamiento: Latitud: Longitud: Altura elipsoidal	Aircraft FIX FIX 40.355047785 N 3.746075298 W 684.767m	RTK de red personalizado 40.388867921 N 3.707245063 W -0.000m	
		Angulo de rumbo: GPS: Beidou:	346.8 Antena Antena 1 2 8 8 12 12	7	

Si nos desplazamos a la parte inferior de la pantalla podemos ver la precición con la que está trabajando el RTK:



En la siguiente y última imágen vemos que el dron se conectó a RTK y que está recibiendo las señales de 34 satélites.

